

2. Een enkelfase Omvormer met scherm

Stap 1

Controleer dat er een wifi antenne aangesloten zit aan de omvormer
Deze kan eruit zien als de volgende 2 opties.



Stap 2

Controleer dat de omvormer aan staat door 1 keer op de "OK" knop te drukken. Het basis scherm opent nu. Houd nu de "OK" Knop net zo ingedrukt tot het scherm van **Stap 2** Zichtbaar wordt.



Stap 2

Hier wordt om een wachtwoord gevraagd dit is: 12312312.

Pijl omhoog is de 1, pijl omlaag de 2 en OK is de 3.



Stap 3

Je komt nu in dit menu terecht nadat de code succesvol is ingevoerd. Nu kun je met de pijltjestoets naar beneden 2 naar beneden gaan naar "Communication" en druk op OK.



Stap 4

Controleer of de server nog <Wi-Fi> aangeeft. Daarna kan er 4 opties naar beneden gegaan worden naar Wi-Fi Conf en druk op OK.



Stap 5

Je komt nu in het volgende menu, hier kun je meteen doorgaan door op OK te klikken bij de optie "Scan Networks". De omvormer zal nu alle beschikbare netwerken gaan zoeken.



Stap 6

Selecteer nu het netwerk waarvan het wachtwoord bekend is door met de pijltjestoetsen naar beneden en boven te gaan en daarna op OK te drukken.



Stap 7

Vul nu het wachtwoord in door met de pijltjestoetsen door de verschillende letters, cijfers en tekens te scrollen. Nadat u het wachtwoord helemaal heeft ingevuld houdt u de OK knop ingedrukt totdat de omvormer aangeeft “Applied”.



Stap 8

Wanneer het wachtwoord goed is zal de omvormer Connected aangeven. Na enkele minuten zal het weer zichtbaar zijn in de app.



3. Een drie fase omvormer met scherm

Stap 1

Controleer dat er een wifi antenne aangesloten zit aan de omvormer
Deze kan eruit zien als de volgende 2 opties.



Stap 2

Schakel de omvormer uit door de rode pin naar links (0) te zetten. Wacht 5 minuten zodat de spanning in de omvormer terug kan zakken naar de veilige spanning.



